



**UFO SOĞUK BUHAR İLE
SERİNLETEN İYONİZERLİ
PORTATİF VANTİLATÖR ATEAC-01
KULLANIM KİLAVUZ**

**UFO PORTABLE FAN WITH
HUMIDIFIER BLOWING COOL
MIST AND IONIZER ATEAC-01
USER MANUAL**





**UFO SOĞUK BUHAR İLE
SERİNLETEN İYONİZERLİ
PORTATİF VANTİLATÖR ATEAC-01
KULLANIM KİLAVUZ**



Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu **UFO Soğuk Buhar ile Serinleten İyonizerli Portatif Vantilatör ATEAC-01** modelimiz için hazırlanmıştır.

Yüksek kaliteli ve verimli orijinal bir UFO ürünü almış bulunuyorsunuz. **UFO Soğuk Buhar ile Serinleten Portatif Vantilatör** sahip olduğu soğuk buhar özelliği ile serin üfleme sağlayarak sağlığınız ve rahatınıza büyük katkı sağlayacaktır.

Bu doğru kararınız ve UFO' ya duyuduğunuz güven için teşekkür ederiz. Memnuniyetinizin uzun süreli olması için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Özellikle "**Güvenlik Talimatları**" bölümündeki kurallara harfiyen uyunuz.

Doğru montaj, doğru çalışma ve bakım siz ve vantilatörden faydalananacak diğer kişilerin güvenliği için çok önemlidir.

Lütfen bu kullanım kılavuzunu gerekli hallerde tekrar başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

Yeni UFO vantilatörünüzü keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.



www.ufotr.com

1. İçindekiler	1
2. Giriş.....	2
3. İyon, Negatif İyon ve Negatif İyonun Yararları.....	3
4. Cihazın Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikleri.....	4
5. Vantilatörün Montajı.....	4
6. Su Haznesi Kullanımı.....	5
7. Cihazın Kullanılması.....	6-7
8. Güvenlik Talimatları.....	8
9. Temizlik ve Bakım.....	9
10. UFO Yetkili Servisleri - Teknik Servis.....	10
11. Sıkça Sorulan Sorular.....	11
12. Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.....	12

Ürün Önerileri

Satın almış olduğunuz vantilatör yeni ve göz alıcı görünümü, uygun özellikleri ve pratik kullanımı ile oldukça ilgi çekicidir. Cihaz vantilatör ve soğuk buhar ile serinleştirme özelliklerine sahiptir. Bu özellikler birlikte ve aynı kullanılabilir. Çok sıcak yaz aylarında serin havayı ve kuru mevsimlerde nemli havayı hissedebilirsiniz. Böylece rahatınızdan asla taviz vermemiş olursunuz. Cihaz özellikle kuru iklimler olmak üzere farklı iklim bölgelerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Çalışma Öğeleri

Cihaz havayı serin hale getirmek için ultrasonik titreşim öğeleri kullanır, suyu 1-5 mikron ultra-partikül halinde püskürtür ve üfleme yoluyla soğuk buharı yayar. Böylece odanın içinde veya evin tamamında serinleten soğuk buhar artış gösterir. Soğutma Fonksiyonu (cooler), suyun ısı emme ve buharlaşma özelliklerini kullanır. Pompa yardımıyla su perdesinde soğutarak ortam sıcaklığını düşüren soğuk hava üfler.

Sağlıklı Nem

Aşırı kuru ortamlar vücudunuzun çok fazla miktarda su kaybetmesine neden olabilir ve yıpranmayı hızlandırabilir. Sadece nem hayat enerjisini korur. % 45 RH - % 65 RH oranlarında bir bağıl nem farklı ortamlardaki kişi için uygun olacaktır. Cihazınız soğuk buharı ile en kuru ortamları dahi nemlendirerek konforunuzu artırmak için geliştirilmiştir.

İyonlar bir elektron kazanan ya da kaybeden atom veya moleküllerdir. Nötral bir molekül veya atomdan bir elektron ayrıldığı zaman iyon oluşur. Bir elektron kaybeden moleküller pozitif iyonlar ve bir elektron kazanan moleküller negatif iyonlar olarak bilinir.

Negatif İyonlar Havayı Nasıl Temizler?

Negatif iyonlar negatif bir şarja sahip iken havadaki hemen hemen tüm partiküller pozitif bir şarja sahiptir. Negatif iyonlar ve havadaki partiküller manyetik olarak birbirini çeker. Havada yeteri kadar yüksek konsantrasyonda negatif iyon bulunduğuunda negatif iyonlar gezici partikülleri çekerler. Bu durum havadaki partiküllerin çok ağırmasına neden olur. Sonuç olarak partiküller havadan aşağı düşer ve sağlığı zararlı partiküllerin solunum sistemi içine çekilmesi önlenir. Böylece yaşadığımız ortamda ferahlık hissi sağlar.

Negatif İyonların Yararları:


- › Soluduğumuz oksijenin artmasına yardımcı olurlar
 - › Sigara kokusu, kirli hava ve etrafıta uçuşan partiküller yok ederek havayı temizler.
 - › Ruh sağlığını iyileştirir, sinirleri gevşetir ve enerjiyi arttırır.
 - › Depresyonu azaltır, uykuyu düzenler, soluk almayı kolaylaştırır ve hava kalitesini artırır.
 - › Bakteri, duman ile toz ve kömür gibi alerji yapıcı maddeleri havadan etkili bir şekilde temizler.
 - › Yayılan negatif iyonlar TV ve bilgisayar ekranlarının oluşturduğu pozitif iyonları, nötürleyerek insanlara zararlı etkisini azaltır
 - › Negatif iyonlar saçlardaki statikliği nötürleştirerek saçın daha yumuşak olmasını sağlar.
- Negatif iyonlar tüm bu özelliklerinden dolayı az enerji tüketimi ile yaşama ortamımızı ferahlatarak sağlığımız ve rahatlığımıza büyük katkı sağlayacaktır.

4 Cihazın Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikleri

1. Gövde
2. Su Perdesi (Evaporatör)
3. Arka Kafes
4. Su Haznesi Kapağı
5. Tekerlek

Teknik Özellikler

- › Gerilim : 220-240V~
- › Frekans : 50Hz
- › Vantilatör Gücü : 140 W
- › Buhar Hacmi : 300ml/h
- › Pervane Boyu : 200mm
- › Su haznesi hacmi : 3000ml




5 Vantilatörün Montajı


1. Vantilatörünüzü yere koyun ve 4 tekerleğini gövdenin altındaki deliklere bastırarak takın.
2. Su haznesi kapağını çıkarın ve kanala su ekleyin. Suyun taşmamasına dikkat edin.
3. Su perdesini temizlemek için önce arka kafesi çekin ve daha sonra su perdesini yerinden çıkartın.

Cihazı sabit bir zemin üzerine koyun ve aşağıdaki üç aşamayı takip ederek haznenin içine su ekleyin.

Uyarılar: Su haznesini cihazın elektrikle olan bağlantısını kesmeden önce yerinden çıkarmayın. Su haznesine 40°C veya üzerinde sıcaklıkta su eklemeyin. Kirli su veya herhangi bir katkı (parfüm, esans, ve sıvrisinek kovucu gibi) kullanmayın. Cihazınızın uzun ömürlü olması için bunların yerine temiz içme suyu veya saf su kullanın.



1. Su haznesi kapağını açın.
2. Göz kararı ile su seviyesini ölçerek kanala su ekleyin.
3. Kapağı kapattıktan sonra buhar ve nem fonksiyonlarını açın.



1. Kabloyu prize takın ve gösterge ışığının yanındından emin olun.
2. ON/SPEED butonuna basın ve kontrol paneli üzerindeki ışık ile uyuşan DÜŞÜK/ORТА/YÜKSEK (LOW/MED/HIGH) hız ayarı için üflemeyi seçin.
Normal : Düşük/Orta ve Yüksek ayarlarına göre üfleme.
Doğal : Hızlı ve yavaş doğal üfleme. Bir hızlı bir yavaş üfleme.
Uyku : İlk yarı saat güçlü ve yumuşak üfleme yaptıktan sonra orta hızda doğal üflemeye geçer. İkinci yarı saatte ise önceden belirlenmiş süre sonuna dek yumuşak doğal üflemeye geçer.
4. Üfleme yönünü **saşa-sola** değiştirmek için SWING butonuna basın, bu esnada ilgili gösterge ışığı yanacaktır. Salınımı durdurmak için bu butona tekrar basın.
5. Özel nemlendirici fonksiyonunu başlatmak için MIST butonuna basın. Bu esnada ilgili gösterge ışığı açık konuma gelecek ve buhar, buhar plakasından yayılacaktır. MIST butonu ventilatör ile birlikte veya ayrı çalıştırılabilir. Bu özellik serin üflemenin hissedilmesini sağlar. Vantilatörden ayrı kullanılması durumunda havayı nemli hale getirir ve düzenler.

Not: Mist fonksiyonu bir süre çalıştırıldan sonra buhar püskürtme deliğinin etrafında biraz su oluşabilir. Bu normal bir durumdur ve kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

6. COOLER butonuna basın, gösterge ışığı yanacak ve su pompası çalışmaya başlayacaktır. Su pompası suyun su perdesine devirdaimini sağlayarak soğuk hava üflemesini sağlar ve sıcaklığı kısa sürede düşürür.

7. Uzaktan kumanda üzerindeki **TIMER** butonuna basarak vantilatörü 0,5 ve 7,5 saat arasında zaman ayarı ile çalışmasını sağlayabilirsiniz. Cihaz ayarlanan süre sonunda kapanacaktır. 4 adet otomatik zamanlama gösterge ışığı bulunmaktadır. 0,5 saatlik bir süre seçmek için butona sadece bir kez basın ve 7,5 saatlik bir çalışma süresi seçmek için butona 15 kez basmanız gerekmektedir. Bu durumda 4 adet gösterge ışığı yanacaktır.

8. Uzaktan kumanda üzerindeki **ION** düğmesine bastığınızda ilgili gösterge ışığı yanacaktır. İyonizer tarafından oluşturulan negatif iyonlar ortama yayılır ve toz, polen, kük sporları gibi zerrelerle yapışarak düşmelerini sağlar. **ION** butonu ayrı olarak veya soğutucu fonksiyonu ile birlikte kullanılabilir.

9. **OFF** butonuna bastığınızda cihaz kapanır ve tüm fonksiyonları orijinal durumuna geri döner. Bağımsız çalışan fonksiyonları bu durumda ayrı olarak çalıştırılabilirsiniz.

10. Uzaktan kumandayı kullanırken, kumandayı infrared alıcısına doğru yönlendiriniz. Eğer kumanda iyi çalışmıyorsa ilk önce pilleri kontrol edin ve gerekiyorsa yeni piller ile değiştiriniz.


Not: Pilleri değiştirirken, kumanda üzerindeki piller ile aynı tipte ve yeni pil kullanmaya dikkat ediniz. Aksi takdirde kumandanız düzgün çalışmamayabilir. Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartınız. Uzun süre kumandada takılı kalan piller kumandaniza zarar verebilir.

1. Vantilatör çalıştırılmadan önce, vantilatör ve güç kablosu üzerinde bir hasar olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer hasar varsa cihazınızı çalışmayaarak teknik servise başvurulmalıdır.
2. Islak elle cihaza dokunmayın ve fişi çekmeyin.
3. Cihaz çalışırken kendisi veya herhangi bir parçasının suyla temas etmesi tehlikelidir.
4. Kafesin veya buhar püskürtme deliğinin içérisine herhangi bir nesne sokulması tehlikelidir ve cihazı bozabilir.
5. Cihaz çalıştırılmadığı zaman, taşıındığında, kurulumu yapıldığında veya temizlendiğinde fişi prizden çekilmelidir.
6. Cihaz çalışırken fişini çekmeyiniz. Çalıştırmadan önce fişin prize düzgün takıldığından emin olunuz.
7. Su haznesini çıkarmadan önce güç kablosunu prizden çıkarınız.
8. Su haznesine veya kanalına herhangi bir kimyasal veya metal madde koymayınız. Bu maddeler tehlikelidir ve zarar verebilirler.
9. Su haznesinde yeterli su olmadığından su güvenlik butonu cihazı otomatik olarak durduracaktır. Sürekli kullanım için su haznesine su eklemeyi unutmayınız.
10. Yaşlılar, bebekler ve hastaları uzun süre cihazın üflemesine maruz bırakmayın.
11. Vantilatörünüüzü prize bağlamadan önce, şebeke elektriğinin tip/barkod etiketinde belirtilmiş olan voltaja uygun olmasına dikkat ediniz.
12. Cihazınızı tek başına parçalarına ayırmayın, onarmayın veya değişiklik yapmayın. Yetkili olmayan kişi veya kurumlarca yapılan onarımlar garantinin hükümsüz kalmasına neden olabilir.
14. Bu ürün, çocukların yakınılarında kullanıldığında yetişkinlerin gözetimi gereklidir. Bu ürün, çocuklar veya fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri cihazı güvenle kullanmalarını engelliyorsa diğer kişiler tarafından yardım veya gözetim olmadan kullanılma amaçlı değildir.
15. Vantilatörünüüzü küçük çocuklardan uzak tutunuz.

1. Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzü çalışmadiğine ve prizden çekili olduğuna emin olunuz.
2. Su haznesini ve su perdesi kafesini 2 veya 3 haftada bir; su kanalını her hafta temizleyin.
3. Temizlik sırasında su haznesini temizlemek için, plastik tüpü püskürtme kabından dikkatli bir şekilde çekin ve daha sonra püskürtme kabini çıkararak temizleyin.
4. Püskürtme kabını temizlemek için suyu iyi emecek kuru bir bez parçası kullanın ve yumuşak bir bez parçası ile kurulayın. Eğer kap kirli ise aşındırıcı özelliği olmayan bir deterjan ile temizleyebilirsiniz.
5. Cihazınızı kullanmadığınız zaman kuru bir ortamda ve ambalajı içerisinde muhafaza edin.


Ultrasonik Dönüştürücünün temizlenmesi

1. Su haznesi kapağını açın.
2. Püskürtme kabını sağa çekin.
3. Ultrasonik dönüştürürüyü özel bir deterjanla temizleyin.



Su Perdesinin Temizlenmesi

1. Arka kafesi çıkartın.
2. Su perdesini yerinden çıkartın.
3. Su perdesini temiz suyla yıkayın.



Değerli Müşterimiz,

Sizlere yenilikçi, verimli, ekonomik ve kaliteli ürün vermek kadar, tam zamanında ve yüksek kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz.

Türkiye'nin neresinde olursanız olun, alan kodu çevirmeden 444 5 836 no.lu telefonu arayarak Çağrı Merkezi' ne ulaşabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezinde bulunan konusunda uzman ve deneyimli müşteri temsilcilerimiz, yetkili servisimiz ile kuracağınız iletişimini organize ederek tam zamanında ve kaliteli bir hizmet almanızı sağlayacaktır. Türkiye'nin her noktasından hafta içi her gün 08:30-18:00 saatleri arasında Çağrı Merkezi numaramız olan 444 5 836'ı alan kodu çevirmeden arayarak bizlere ve tüm Türkiye'deki yetkili servislerimize kolayca ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Çağrı Merkezimizden yapılan müşteri anketleri ile, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve bekłentilerini göz önünde bulundurarak sürekli ve tam zamanında yüksek kaliteli hizmet vermeye yönelik çözümler geliştirmektedir.

Çağrı Merkezi

444 5 ^{UFO} 836

Servis hizmeti için ayrıca 0212 886 90 10 nolu telefonu arayabilir veya bayilerimizden yetkili servis numaralarına ulaşabilirsiniz.

Ürünlerimiz ve bulunduğu yerdeki güncel yetkili servisler ve servis adresleri hakkında bilgiye internet adresimizden (www.ufotr.com) ulaşabilir ve UFO Forum' a üye olarak yazılı istek ve sorularınızı diğer tüketicilerle paylaşabilirsiniz. Tüm soru ve sorunlarınız mümkün olan en kısa sürede çözümlenecek ve cevaplandırılacaktır.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Onarım ve yedek parça değişimi yalnızca UFO Yetkili Servisleri tarafından veya yetki verilmiş diğer uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

İşiniz bittiğinde Yetkili servisten "Teknik Servis Arıza Formunu" istemeyi lütfen unutmayın. Alacağınız Teknik Servis Arıza Formu ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili UFO Satıcına onaylatınız.

Kullanım ömrü 10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

UFO, Yetkili Servis Bayileri, 7 Bölge yöneticiliği ve bunlara bağlı Yetkili Servislerle siz müşterilerimizin hizmetindedir.

Sorular	Cevaplar	Çözüm Önerileri
1. Cihaz üzerinde göstergeler yanmıyor, buhar veya üfleme yok.	a. Güç kablosu takılı değil veya elektrik yok. b. Buhar düğmesi kapalı.	a. Güç kablosunu prize takın ve elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. b. Buhar düğmesine basın..
2. Ultrasonik dönüştürücü düzgün çalışıyor ama buhar çıkmıyor.	a. Su haznesi kırık veya çatlak, bu yüzden kanal su dolmuşdur. b. Aspiratör çalışmıyor.	a. Suyu kanaldan boşaltıp su haznesini değiştirin. b. Aspiratörü değiştirin.
3. Göstergede ışığı yanıyor ve aspiratör çalışıyor fakat buhar yok.	a. Su yok veya su seviyesi düşük. b. Ultrasonic dönüştürücü yüzeyi kirli c. Ultrasonik dönüştürücü zarar görmüş	a. Su ekleyin. b. Ultrasonic dönüştürücü yüzeyini cihaz ile birlikte verilen deterjan ile temizleyiniz. c. Ultrasonik dönüştürücüyü değiştiriniz.
4. Neden tuhaf bir buhar kokusu yayılıyor?	a. Yeni ürünlerde tuhaf bir buhar kokusu olabilir. Bir süre kullanıldan sonra koku kaybolacaktır. b. Su kirlidir veya haznedeki su uzun süre beklemiştir.	a. Hazne kapağını ve hazneyi çıkarın. İyi havalandan kuru bir yere koyarak bir süre bekletin. b. Hazneyi ve kanalı temizleyip, temiz su koynun.
5. Vantilatör neden çalışmıyor?	a. Ürünün bağlı olduğu prizde elektrik olmayıpabilir veya sigorta atmıştır. b. Elektronik kart arızalandır.	a. Prizde elektrik olup olmadığını ve sigortanızı kontrol edin. b. Elektronik kartı değiştirin.
6. Diğer Sorunlar	a. Motordan duman ve yanma kokusu geliyor. b. Metal parçalarda elektrik kaçağı var veya fan yalitimı zarar görmüş c. Motorun arka kapağı zarar görmüş.	a.b.c. Cihazı fişten çekiniz ve yetkili teknik servise başvurunuz.

UFO tarafından verilen bu garanti, Vantilatör'ün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışındır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müsteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın, deprem ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
6. Ürünün tamir yerine nakliyesi sırasında oluşan hasar ve arızalar.
7. Bu kullanma kılavuzunun ekinde verilen garanti belgesinde belirtilen teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl içinde ve yalnızca bocard üzerinde belirtilen modelde meydana gelecek arızalar için geçerlidir.
8. Garanti süresinde anlaşmazlık dođduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesiyle birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gereklidir.
9. Garanti belgesi üzerinde ve UFO markalı vantilatörün orijinal seri numarasında tahrifat yapılmış olması hallerinde garanti hükmünden düşer. İbraz edilen Garanti Belgesi'nin arızalı ürüne ait olması şarttır.
10. Üzerinde satıcı firma kaşe ve imzası ile satış tarihi olmayan belgeler geçersizdir.

UFO markalı ürünlerin tümü CE sertifikalıdır.

CE Belgesi Veren Kuruluşun;

Adı: Guangzhou Vkan Certification & Testing Institute. All rights reserved. Privacy Statement.
Tel.:+86-20-32293888 Fax:+86-20-32293889, Email: cs@cvc.org.cn Adresi: No.3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. C.

İTHALATÇI FİRMA



**UFO İŞIKLA ISITMA
SISTEMleri**
Bakırköy Mah. Marmaraburgaz Cad. 72. Sok.
No:17 Kirad - Esenyurt - Büyükdere Beçe / İSTANBUL
Tel: (0212) 886 70 00 Faks: (212) 886 22 21
Beylikdüzü V.D.885 039 3533



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu simbol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaşırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyeinizden, çöp toplama servisinizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

Made in P.R.C.



UFO PORTABLE FAN WITH
HUMIDIFIER BLOWING COOL
MIST AND IONIZER ATEAC-01
USER MANUAL



Distinguished User,

This user manual has been designed for **UFO Portable Fan with Humidifier and Ionizer ATEAC-01**.

You have purchased a high quality and efficient UFO product. **UFO Portable Fan with Humidifier and Ionizer ATEAC-01** will contribute to your health and comfort blowing cool mist via its humidifying specification.

We would like to express our thanks to you for choosing UFO and reliance on UFO products. For a sustainable pleasure with your appliance, please read this manual thoroughly.

Please stick especially to the instructions in the "**Safety Instructions**" section.

Proper installation, operating and maintenance assume great importance for the safety of you and of those who will benefit from the fan.

Please keep this manual in a safe place for future reference.

Enjoy your UFO.



www.ufotr.com

1. Table of Contents.....	1
2. Introduction.....	2
3. Ion, Negative Ion and Benefits of Negative Ion.....	3
4. Installing Chart and Technical Specifications.....	4
5. Assembly of the Fan.....	4
6. Operating the Water Tank.....	5
7. Operating the Fan	6-7
8. Safety Precautions.....	8
9. Cleaning and Maintenance.....	9
10. UFO Authorized Services - Technical Services.....	10
11. Frequently Asked Questions.....	11
12. Warranty Terms.....	12

2 Introduction

This model of the air cooler is novel and attractive with luxurious outlook, reasonable features, and easy operation. It has both air cooler and humidifier functions blowing cool mist and this could be used together or separately. You could feel the cool wind in hot summer, and humid in the dry season. That makes you enjoy real natural homey life. This product is suitable for diversified climatic environment, especially for dry climate.

Working Elements

The Mist function use ultrasonic vibration elements, atomize the water to 1-5 micron ultra-particle, and spread the mist to the air through wind. This increases the cool humidity which makes you feel cool (moisture) in a single room or in the entire home.

The Cooler function use heat absorption and evaporation of water elements, adopt water pump to cycles the water through water screen to blow cool air so as to reduce the indoor temperature.

Health Humidity

Low humidity (dry environment) can dry out skin, leading to problems like chapped lips, dry and itchy skin, and a dry sore throat when you wake up in the morning. We know from life: relative humidity of 45% RH - 65% RH will be good for human in diversified conditions. Our mist air cooler is developed to make you feel more comfortable and cooling even in very dry environment, by adding moisture in the air.

An atom or group of atoms that bears an electric charge is called ion. Positively charged ions are called positive ions and negatively charged ions are called negative ions.

How do negative ions purify the air?

Most of the particles in the air have a positive charge or are positively ionized, while negative ions have a negative charge. Negative ions are drawn to these positively charged particles by magnetic attraction. When there is a high enough concentration of negative ions in the air, they will attract to floating particles in large numbers. This causes the particle to become too heavy to remain airborne. As a result, the particle will drop out of the air, keeping them out of the breathing zone and out of the respiratory system where it can trigger breathing and health problems.

Benefits of negative ions


- › Negative ions increase the flow of oxygen.
- › Negative ions purify the air eradicating the smoke and particles in the air.
- › Purified air thanks to negative ions result in higher alertness, decreased drowsiness, and more mental energy.
- › Negative ions reduce the effects of the depression, regulate sleeping routines, make breathing easier and boost the quality of the air.
- › Negative ion could neutralize heavy-fisted static of TV, computer screen and decrease the harmful effect to eyes.
- › Negative ion could entirely neutralize the abundant static through combing hair, to make the air more submissive and soft.
- › You may keep the negative ionizer function of your fan on for 24 hours of a day. The negative ions contribute to a comfortable and healthy home environment eradicating the harmful particles in the air. You may employ the negative ionizer function of your fan in the bedrooms of your house, peculiarly those of your children, which will improve your health quite positively.

4 Installing Chart and Technical Specifications

1. Body
2. Water screen(Evaporator)
3. Rear net
4. Water tank panel
5. Wheel

Technical specifications

> Rated Voltage	: 220-240V~
> Rated Frequency	: 50Hz
> Total Power	: 140 W
> Mist Capacity	: 300ml/h
> Wind Wheel Size	: 200mm
> Water Tank Capacity	: 3000ml




5 Assembly Of The Fan

1. Position air cooler on the floor level insert 4 wheels into its hole at the bottom of the body.
2. Take out water tank panel, and then add water into the flume and eye measure the water level to avoid water run over.
3. When cleaning the water screen, first pull up the rear net, then the take out water screen for cleaning.


Stable the fan on the ground, and add water inside the water tank according to three steps below.

Note: Do not take out the water tank before unplugging the power cord. Hot water (40°C and above) is not allowed to add in the water tank. Do not add dirty water or any additives (such as perfume, essential oil and mosquito repel, etc.), instead add clean drinking water or purified water to ensure longer life of the product.



1. Open the water tank panel.
2. Use a tool to add water into the flume, eye measure the water level.
3. Close the panel, then turn on the mist and humidity function.

Operating the Fan



1. Insert plug to the electrical outlet, make sure that the indicator light is on as shown below.

2. Press "ON/SPEED" button, to choose the wind speed - Low, Med, High that matches the light on the control panel.

3. Press "WIND" button on the remote control, to choose the wind type, meanwhile the corresponding light switches on.

"Normal": Wind blow based on Low/Med/High speed.

"Natural": Imitate the blow of natural wind based on strong and soft wind.

"Sleeping": The first half an hour after running as strong and soft natural wind, it becomes med natural wind. The second half an hour it changes to soft natural wind until the end of preset time.

4. Press "SWING" button, to change the wind direction, meanwhile the corresponding light switches on. Press this button again to stop oscillation.

5. Press "MIST" button, the indicator light is on, the mist will spread out from the front mist plate, "MIST" button can be used separately, or worked together with the air cooler. If the mist function is used separately, it can increase humidity in the air.

Note: After a period of running the mist spray, there will be little water around the orifice of mist spray, it is normal phenomenon, you may clean it by yourself.

6. Press "COOLER" button, the indicator light is on, the water pump starts running, it cycles the water through water screen to blow cool air and get temperature cool down quickly.

7. Press "TIMER" button on the remote control to set the fan running time between 0.5 - 7.5 hours and switches the fan off after preset time. There are 4 indicator lights of automatic timing. To set a time of 0.5 hours you need to press the button once and to set 7.5 hours of running time you need to press 15 times and all the 4 indicator lights get shining.

8. Press "ION" button on the remote control, the indicator light is on, the negative ions generated by the ionizer emanate from the unit throughout the room and cause dust, pollen, mold spores, pet dander, etc. to clump together and drop out of the air. "ION" button can be used separately, or worked together with the air cooler.

9. Press "OFF" button, it switches off the fan and all fan functions return to original state. However, independent operation buttons are available.

10. Remote Control should be aimed to the infrared port when it is used. If the remote control doesn't work well, please first check the inside battery, and change new batteries if needed.


Note: Change the batteries with new and same types. Otherwise your remote control may not operate properly. Remove the batteries out of the remote control if you won't use it for a long time. Remaining batteries may damage your remote control.

1. Make sure this appliance and the power cord is not damaged before operating. In case of damage, please consult to your authorized technical service.
2. Wet hand is not allowed and dangerous to pull out plug from the electrical outlet.
3. It is not allowed and dangerous to touch the water and any parts in the water when this appliance is working.
4. Do not insert any object into guard and mist spray hole to avoid destroying this appliance.
5. The plug must be removed from the electrical outlet when not operating and before moving, installing, uninstalling and cleaning.
6. Do not pull the plug while the power is on. Always ensure that the plug is fully inserted into the electrical outlet before operating.
7. Do not take out water tank before unplugging the power cord plug.
8. Do not add any chemical, metal ingredient into the water tank or flume, these materials are dangerous and may cause problems.
9. Safety water level switch shall be cut off automatically when water tank lacks water in order to protect the ultrasonic transducer. If you need your fan working continuously please add water.
10. Baby, old people and valetudinarianism is not fit for directly under the fan wind for long time.
11. This appliance must be used under the rated voltage and frequency as indicated in rating label.
12. Do not disassemble, repair or modify this appliance on your own, warranty shall be voided if repair is carried out by unauthorized person/agency.
13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
15. Children should be supervised ,to ensure that they do not play with the appliance

1. Please cut off the power cord plug from the electrical outlet and make sure that your fan is not operating before cleaning it.
2. Please clean the water tank and water screen net every two or three weeks, and clean the flume every week.
3. Please pull plastic tube out of the atomizing cup properly when cleaning water tank, and then take out the atomizing cup for cleaning.
4. Use a dry cloth to absorb water remaining when cleaning the atomizing cup, and dry it using a piece of soft cloth. Or use mild detergent to clean the atomizing cup if it is dirty.
5. Pack this appliance properly and store it in a cool dry place if you will not be using it for a period of time.


Cleaning the ultrasonic transducer

1. Open the water tank panel.
2. Remove the atomizing cup to right.
3. Use special detergent to clean ultrasonic transducer.



Cleaning the water screen

1. Remove the rear net.
2. Take out the water screen.
3. Wash the water screen by clean water.



Distinguished Customers,

We fully believe in the importance of presenting you innovative, high quality products as well as quality services. This user manual has been designed to be closer to conscious customers like you and produce more effective solutions to your problems.

You may consult to our web-site on our products and the updated technical services in your neighborhood and their contact details: www.ufotr.com

You may also be a member of **UFO Forum** in our web-site and express and share your wishes, concerns and problems with other customers. Your all demands and problems will be finalized and met as soon as possible.

Consult to nearest UFO Authorized Service which you will find in the enclosed with this manual on your need of service.

The repair and replacement of the defective parts may only be carried out by **UFO Authorized Services** or other persons authorized by **UFO**.

Please ask for "**Technical Service Problem Form**" from your Authorized Service. The Technical Service Problem Form may help you find quicker responses for your future problems.

Upon purchasing your appliance, have Authorized UFO Distributor endorsed your certificate of warranty.

The physical life of your appliance is 10 years (The official duration of stocking spare parts for the well-functioning of the product).

UFO is at our customers' service with its Authorized Services and Dealers and 7 Regional Directorates.

If your air cooler is not working properly, please check the followings (1-4 for mist function) before sending to service agent

Questions	Answers	Solution(s)
1. Why is there no indicator light on, no mist and no wind from exhaust fan?	a. Power cord plug is not connected properly and electric power is off. b. MIST switch is off.	a. Ensure that the power cord plug is fully inserted into the electrical outlet and turn on the electric power. b. Turn on the MIST switch.
2. The ultrasonic transducer is working properly but how come there is no mist spray?	a. Water tank is broken or with crack, so flume is full of water. b. Exhaust fan is not working.	a. Pour out the water from flume, change a new water tank. b. Change a new exhaust fan.
3. Why is there no mist even though the indicator light is on and exhaust fan is working?	a. No water or water level is not enough. b. Ultrasonic transducer surface was furred up. c. Ultrasonic transducer is damaged.	a. Add water. b. Clean ultrasonic transducer with detergent supplied together with product. c. Change the ultrasonic transducer.
4. Why is there a peculiar smell of mist?	a. Peculiar smell of new product will disappear after a period of using. b. Dirty water or water storage time is too long.	a. Take out the tank and open tank cover, and put it to a ventilated and dry place. b. Clean water tank and flume and change the clean water.
5. Why is not the fan operating?	a. The plug inserted may be lacking electricity or fuses may have gone off. b. PCB is damaged.	a. Make sure the plug works and check your fuses. b. Change the PCB.
6. Other unusual problem.	a. Motor appeared smoke or a smell of burnt. b. Exposed metal parts with electric or the fan insulation is damaged. c. The rear cover of motor is damaged.	a.b.c. Stop using and send to service agent for repair.

This certificate of warranty by **UFO** does not cover the defects resulting from improper use of the fan. The warranty does not also cover:

1. Damages and defects due to faulty operating,
2. Damages and defects at the time of loading, discharging and transportation after the delivery of the product to the consumer,
3. Damages and defects due to low or high voltage and operating the fan with the voltage other than specified in the label of the product.
4. Damages and defects due to fire, earhquake and lightning,
5. Defects due to infringement of the instructions in the user manual,
6. Damages and defect due to transportation of the fan.
7. The warranty is only limited to the defects of the model specified on the barcode within **2 years** following the delivery date specified on the back page of the certificate.
8. The consumer should keep the invoice or an authentic copy of the invoice as well as the certificate of warranty in case a conflict occurs on the period of warranty since the date of invoice will be considered.
9. The warranty will be voided if the certificate or the original serial number of **UFO** fan has been falsified.
10. The certificates lacking the stamp and signature of the selling company are not valid.

All **UFO** brand products have **CE** certificate.

Supplier of CE Certificate;

Name:Guangzhou Vkan Certification & Testing Institute. All rights reserved. Privacy Statement.
Tel.: +86-20-32293888 Fax: +86-20-32293889, Email: cs@cvc.org.cn Address: No.3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. C.



IMPORTING COMPANY

**UFO IŞIKLA ISITMA
SİSTEMİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**
Dakimkent Mah. Adıburgaz Cad. 72. Sok.
No:17 Kirad - Eseyi yurt - Büyükkilekçe / İSTANBUL
Tel: (0212) 886 30 00 Faks: (212) 886 22 21
Beylikdüzü V.D.885 039 3533



This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health and the environment are endangered by incorrect disposal. Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.

Made in P.R.C.

Notlar / Notes



IMPORTING COMPANY

UFO İŞİKLÀ İŞİTMA
SİSTEMLANI ve TİC. LTD. ŞTİ.
Üakmaz Mah. Etiler Mah. Adıburgaz Cadd. 72. Sok.
No:17 Kirad - Esev Yurt - Büyükderecmece / İSTANBUL
Tel: (0212) 886 30 00 Faks: (212) 886 22 21
Beylikdüzü V.D.885 039 3533

www.ufotr.com info@ufotr.com